



Podręcznik użytkownika

Optyma[™] control AK-RC 113 trójfazowy





Contents

1.0	Wpro	wadzenie	3
	1.1	Wstęp	3
2 0	Chara	aktorystyka tochniczna	3
2.0	2.1	Kody identyfikacyjne produktu	ع د
	2.1	Seria produktu — Charakterystyka techniczna	 ר
	2.2	Wymiary całkowite	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	2.5	Oznaczenia	4
	2.5	Transport i przechowywanie	4
	2.5		
3.0	Funk	cjonalność	4
	3.1	Funkcje, którymi zarządza panel elektryczny AK-RC 113	4
4.0	Insta	lacja	5
	4.1	Urządzenie standardowe umożliwiające montaż i użytkowanie	5
	4.2	Montaż mechaniczny panelu	5
	4.3	Okablowanie elektryczne	6
	4.4	Podłączanie panelu przedniego	7
	4.5	Czynności kontrolne wykonywane przed przystąpieniem do użytkowania	7
	4.6	Kalibracja bezpiecznika silnika sprężarki	8
	4.7	Zamykanie panelu elektrycznego	8
	~		0
5.0	Prog	ramowanie parametrow	9
	5.1	Panel sterowania	9
	5.2		9
	5.3	Wyswietlacz LED	9
	5.4	Wstęp	10
	5.5	Objasnienie symboli	10
	5.0 5.7	Nasławy i ich wyswielianie	10
	5./	Poziom i programowania (uzytkownik)	10 11
	5.8	Wykaz zmiennych poziomu i (uzytkownik)	
	5.9	Poziom 2 programowania (instalator)	
	5.10	Wykaz zmiennych poziomu 2 (Instalator)	
	5.11 5.10	Uruchamianie sterownika elektronicznego AK-KC 113	14
	5.1Z	Warunki wiączania/wyłączania na zimno/gorąco	14
	J.15 5 1 4	nęczna aktywacja/uczaktywacja ousznaliania	14 14
	J.14	Odziania nie z wykorzystaniem rezystancji termostatycznych	14 14
	J.1J 5 16	Outajanie yolącynii yazenii. Funkcia odsycania	14 14
	J.10 5 1 7	Fullkcja Ousysdilla	14 14
	5.17	ו טווגנים טכוווטווץ וומאפווו	14
6.0	Połąc	zenie Modbus	15
	6.1	Konfiguracja sieciowa z protokołem modbus-RTU	15
7.0	Diago	nostvka	
	7.1	Diagnostyka za pomoca kodów alarmowych	
	7.2	Rozwiazywanie problemów	
8.0	Kons	erwacja	17
	8.1	Ogólne zasady bezpieczeństwa	17
	8.2	Konserwacja	17
	Załac	zniki	18
9.0			
9.0	9.1	Schemat połaczeń AK-RC 113	
9.0	9.1 9.2	Schemat połączeń AK-RC 113 Lista cześci	



1.0 Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Trójfazowy sterownik OPTYMA[™] Control jest sterownikiem przeznaczonym wyłącznie dla systemów chłodniczych współpracujących ze sprężarkami lub parownikami trójfazowymi, umożliwiającym kompleksowe sterowanie działaniem komór chłodniczych. Dostęp do bezpiecznika automatycznego oraz zabezpieczenia silnika sprężarki za pośrednictwem panelu przedniego, a także innowacyjna konstrukcja sprawiają, że sterownik ten jest wprost idealny dla użytkowników wymagających efektywnego sterowania pracą instalacji chłodniczych.

Zastosowania:

 Kompleksowe zarządzanie trójfazowymi systemami chłodniczymi, statycznymi lub wentylowanymi, o mocy nieprzekraczającej 7,5 KM, wraz z odszranianiem w trybie pozacyklowym bądź elektrycznym.

2.0 Charakterystyka techniczna

2.1 Kody identyfikacyjne produktu

2.2 Seria produktu — Charakterystyka techniczna

Przewód panelu elektrycznego OPTYMATM Control (4 KM):				
	Numery ka	atalogowe		
Kody identyfikacyjne		Przedziały wartości	dla bezpiecznika sil	nika sprężarki
080Z3221		4,5 – 6,3 A		
080Z3222		7 – 10 A		
Przewód panelu elektrycznego OPTY	MATM Control	(7 KM):		
	Numery ka	atalogowe		
Kody identyfikacyjne		Przedziały wartości	dla bezpiecznika sil	nika sprężarki
080Z3226		11 – 16 A		
080Z3227		14 – 20 A		
Charakterystyka techniczna	OPTYMA™	Control (4 KM)	OPTYMA [™] Co	ntrol (7.5 KM)
Wymiary obudowy	400 x 30	00 x 135 mm	400 x 300	x 135 mm
Ciężar		9 kg	10	kg
Stopień ochrony		IP 65	IP	65
Zasilanie (3F+N+T)	400 V AC :	±10% 50/60Hz	400 V AC ±1	0% 50/60Hz
Typ obciążenia	3-	phase	3-pl	nase
Temperatura pracy	- 5	– 40 °C	- 5 -	40 °C
Temperatura przechowywania	-25	- 55 °C	-25 -	55 °C
Wilgotność względna otoczenia	from 30 w/out	% to 95% RH condensate	from 30% to 95% RH w/out condensate	
Wysokość nad poziomem morza	< 1000 m		< 1000 m	
Wyłącznik główny/zabezpieczenie ogólne Wyłączenie zasilania	4 poles magne lcn=6kA / lcs	etothermic 16A "D" =8kA / Icu=15kA	4 poles magneto lcn=6kA / lcs=8	othermic 25A "D" 3kA / Icu=15kA
Ochrona sprężarki	Adjustable mo	otor circuit breaker	Adjustable motor circuit breaker	
Odszranianie	Ele	ectrical	Elec	trical
Wskaźniki stanu	LED	+ display	LED +	display
Sygnały alarmu	LED	+ buzzer	LED +	buzzer
Wejścia				
Sonda otoczenia NTC 10K 1% NTC 1		0K 1%		
Sonda parownika	NTC	10K 1%	NTC 1	0K 1%
Wyłącznik drzwi	Р	resent	Pre	sent
Presostat wysokiego/niskiego ciśnienia	Р	resent	Pres	sent
Możliwość podłączenia produktów Kriwan®	Р	resent	Pres	sent
Wybór trybu pracy sprężarki	Pump-dov	vn / thermostat	Pump-down	/ thermostat
Wyjścia				
Sprężarka	Patrz prze temperaturov silnika w odr identyfikao	działy wartości vych bezpiecznika niesieniu do kodu cyjnego panelu	Patrz przedz temperaturowy silnika w odnie identyfikacy	iały wartości ch bezpiecznika sieniu do kodu nego panelu
1 wyjście wentylatorów skraplacza	8001	N/ (1 faza)	800 W ogółem	(1 faza)
2 wyjście wentylatorów skraplacza (oddzielne)	oddzielne)			(1 1424)
Ventylatory parownika 500 W (1 faza) 2000 W (1 faza / 3 faz		aza / 3 fazy)		
Grzałki odtajania	6000 W (AC1) równe c	obciążeniu rezystancyjnemu	9000W(AC1)równe obc	ążeniu rezystancyjnemu
Oświetlenie komory	800 W (AC1) obc	iążenie rezystancyjne	800 W (AC1) obciąż	enie rezystancyjne
Zawór elektromagnetyczny	0	becny	Obe	ecny
Grzałka oleju w sprężarce	0	becny	Obe	ecny
Pomoc1	1	00 W	100	0 W
Pomoc2	1	00 W	100	0 W
System nadzoru	Protok	ół Modbus	Protokół	Modbus



2.3	Wymiary całkowite		-135 mm -	
2.4	Oznaczenia	Opisywane urządzenie posiada etykietę, na której wyszc	zególnione zostały wszystkie dane i	dentyfikacyjne:
		Nazwa producenta		
		Kod panelu elektrycznego Numer serviny (S N)	Type: AK-RC 113 No: 080Z3227	<u>Danfoss</u>
		Zasilanie	OPTYMA™ Control Power supply: 400VAC/3 - 50/60Hz+Neutral	MADE IN ITALY
		 Zakres sprężarki 	Compressor range: 14-20A	C€ EHL @ □ \\$
			S/N: 080R0100 Date: 19/01/18	
2.5	Transport i przechowywanie	 W przypadku normalnych warunków transportowy zapobiec jego uszkodzeniu. Z kolei w przypadku później Wewnątrz panelu nie znajdowały się żadne przedm elementy. Drzwiczki panelu pozostawały prawidłowo zamknie 	ch, opakowanie panelu elektrycz jszego przewożenia urządzenia nale ioty bądź swobodnie przemieszcza ete i zablokowane	nego pozwala .żyzadbać,aby: ające się
		 Jeżeli wykorzystywany jest inny materiał opakowan 	niowy niż oryginalny w takim przyg	adku, w
		celu zagwarantowania bezpiecznego transportu urz zabezpieczenie.	ządzenia należy zadbać o jego odp	powiednie
		Pomieszczenie, w którym urządzenie jest przechowyw oraz niską wilgotność. Dodatkowo, należy unikać sytu styczność z zanieczyszczeniami o charakterze żrącym, działanie oraz bezpieczeństwo elektryczne.	vane musi posiadać odpowiednią t iacji, w których panel elektryczny n które mogłyby niekorzystnie wpły	emperaturę nógłby mieć vnąć na jego
3.0	Funkcjonalność			
3.1	- Funkcje, którymi zarządza	Sygnalizowanie za pomocą ikon LED stanu urządzenia	a. Zastosowania:	
	panel elektryczny AK-RC 113	Kompleksowe zarządzanie 3-fazowymi systemami chłodniczymi, statycznymi lub wentylowanymi, wraz z odszranianiem w trybie pozacyklowym bądź elektrycznym, a także funkcją bezpośredniego zatrzymania sprężarki lub zatrzymaniem przez odsysanie.		
		Ogólna charakterystyka:		
		Wyświetlanie i regulacja temperatury komory chłodniczej z separatorem dziesiętnym.		rów
		 Włączanie/wyłączanie sterowania instalacji. 	yswietianie temperatury parownika z separatorem dziesiętnym z poziomu parametrów. łłaczanie/wyłaczanie sterowania instalacii.	
		 Sygnalizacja alarmów instalacji (błąd sondy, alarm t zabeznieczenie spreżarki, alarm drzwi) 	emperatury minimalnej i maksyma	alnej,
		 Wskaźniki LED i duży wyświetlacz informujące o sta 	inie systemu.	
		Przyjazna dla użytkownika klawiatura.		
		 Zarządzanie wentylatorami parownika. Beczne i automatyczne odszranianie (statyczne za u 	nomoca arzałek za nomoca arzałe	k 70
		sterowaniem temperaturowym, poprzez odwrócen	ie cyklu).	K ZC
		Sterowanie i zarządzania bezpośrednie lub odsysanie	e zespołu agregatu skraplającego o	mocy do 2 KM.
		 Włączanie oświetlenia w komorze chłodniczej za po przełacznika drzwi. 	ośrednictwem klawisza na panelu l	ub
		Bezpośrednie sterowanie sprężarką, urządzeniami c	odszraniającymi, wentylatorami pa	rownika,
		oświetleniem pomieszczenia wraz z wyjściami podł Zarzadzanie recyrkulacja powietrza	ączanymi bezpośrednio do różnyc	h urządzeń.
		 2 przekaźnik wyposażenia dodatkowego z konfigur 	acją poprzez parametry.	
		 Zintegrowane połączenie RS-485 Modbus dla Danfo Modbus-RTU 	oss System Manager lub standardo	owej sieci
		Praca awaryjna w przypadku usterki sondy.		
		Inteligentne odszranianie (oszczędność energii).	fromore	
		 Nastawa Zredukowana (nastawa nocha) Z Wyjscia cy Można go skonfigurować dla aplikacii goracych lub 	zimnvch.	
		Konfigurowalne wejścia cyfrowe.	·· <i>y</i> -···	



4.0 Instalacja

- 4.1 Urządzenie standardowe umożliwiające montaż i użytkowanie dostarczany jest wraz z następującymi elementami:
 Nr 4: zestaw uszczelek umieszczanych pomiedzy śruba mocujaca a tylna częścia obudow
 - Nr 4: zestaw uszczelek umieszczanych pomiędzy śrubą mocującą a tylną częścią obudowy
 Nr 1: instrukcja obsługi i konserwacji
 - Nr 1: schemat połączeń
 - Nr 1: schemat rozmieszczenia otworów montażowych (wiercenie)
 - Nr 2: sondy NTC 10K 1%
- 4.2 Montaż mechaniczny panelu
- Każdy panel umożliwia montaż naścienny. W związku z powyższym należy dokonać wyboru odpowiedniego systemu mocowania, w zależności od ciężaru samego panelu oraz rodzaju wspornika, na którym zostanie zawieszony.
- Panel należy instalować w miejscach zgodnych z klasyfikacją IP urządzenia.
- Należy przestrzegać wytycznych dotyczących stopnia ochrony IP urządzenia poprzez prawidłowy montaż dławnic kablowych i/lub opasek rur posiadających odpowiednie parametry.
- Panel należy montować na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę oraz dostęp do wewnętrznych elementów urządzenia. Praca z panelem nie powinna narażać operatora na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Wysokość montażu urządzenia musi wynosić od 0,6 do 1,7 metra od podłogi.
- Panel elektryczny należy montować z dala od źródeł ciepła oraz w miejscu, którym będzie on chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych.

W celu dokonania prawidłowego montażu panelu, należy wykonać następujące czynności:





Rys. 2 Zdjąć znajdującą się z prawej strony osłonę śrub.

Rys. 1 Podnieść przezroczystą pokrywę zabezpieczającą ogólnego wyłącznika termomagnetycznego.



Rys. 3 Z panelu przedniego odkręcić 4 śruby mocujące.



Rys 5. Otworzyć przednią część panelu podnosząc ją do góry, a następnie przesuwając dwa czarne zawiasy w górę, aż do osiągnięcia ich skrajnego położenia.



Rys 4. Zamknąć przezroczystą pokrywę zabezpieczającą ogólnego wyłącznika termomagnetycznego.



Rys 6. Aby uzyskać dostęp do wnętrza panelu i odłączyć złącze płyty głównej, należy odgiąć zawiasy i obrócić panel przedni w dół o 180°.





Rys 7. Nacisnąć na bok każdego z zawiasów, aby wyjąć je z miejsc, w których zostały osadzone, a następnie całkowicie zdemontować panel przedni.



Rys 8. W celu uzyskania czterech otworów montażowych, używając wkrętaka, na tylnej ściance panelu elektrycznego wykonać cztery otwory (wstępnie oznaczone).



Rys 9. Korzystając z dołączonego do zestawu schematu rozmieszczenia otworów, wywiercić w ścianie cztery otwory montażowe.



Rys 10. Wykorzystując cztery śruby (dobrane do grubości ściany) oraz wykonane wcześniej otwory, przymocować tylną część panelu. Pomiędzy każdą ze śrub mocujących (dostarczonych w zestawie) a tylną częścią obudowy umieścić gumową podkładkę.



Rys 11. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w kolejnym rozdziale, należy wykonać podłączenia elektryczne.

- 4.3 Okablowanie elektryczne V
 - W przypadku podłączeń elektrycznych należy zapoznać się z odnośnym schematem połączeń oraz charakterystyką techniczną instalowanego panelu.
 - Panel musi posiadać indywidualne zasilanie w postaci specjalnie wydzielonego przewodu, przed którym powinno znajdować się urządzenie zapewniające zabezpieczenie związane ze stykami pośrednimi (wyłącznik różnicowoprądowy).
 - Należy unikać umieszczania kabli zasilających i sygnałowych (sondy i wejścia cyfrowe) w tych samych kanałach kablowych (lub rurach).
 - Unikać wykorzystywania kabli wielobiegunowych, w których znajdują przewody połączone z urządzeniami indukcyjnymi/odbiornikami oraz przewodami sygnałowymi, takimi jak sondy czy wejścia cyfrowe.
 - Maksymalnie ograniczyć długość kabli połączeniowych, aby nie dopuścić do ich spiralnego skręcania się, które może prowadzić do niepożądanego, indukcyjnego oddziaływania na elektronikę.
 - W przypadku konieczności przedłużenia sond, należy użyć przewodów o odpowiednim przekroju pamiętając, aby przekrój ten wynosił co najmniej 1 mm².



 Wykonując podłączenia do panelu elektrycznego należy używać kabli o przekroju odpowiednim do przepływającego przez nie prądu. Również stopień izolacji musi odpowiadać stosowanemu napięciu. Zalecamy wybór kabli z izolacją opóźniającą palenie się oraz o niskiej emisji toksycznych oparów na wypadek pożaru.

Konieczne jest podłączenie zacisku oznaczonego inicjałami PE do systemu uziemienia sieci zasilającej. W razie potrzeby należy sprawdzić sprawność systemu uziemienia.

Należy pamiętać, aby do zacisku **PE** nie podłączać żadnych innych przewodów, z wyjątkiem zewnętrznego przewodu ochronnego.

4.4 Podłączanie panelu przedniego Ponownie zawiesić panel przedni i na nowo podłączyć złącze płyty głównej (patrz poniżej).



Rys 12. Ponownie założyć panel przedni na tylną część obudowy poprzez umieszczenie na swoich miejscach dwóch czarnych zawiasów.



Rys 14. Jeśli panel został podłączony do sieci MODbus i/lub wykorzystywane są przekaźniki Alarm/Aux, okablowanie należy podłączyć bezpośrednio do zacisków płytki drukowanej. Kable te zaleca się układać obok kabli połączeniowych wychodzących z płytki drukowanej i dolnej części obudowy. Aby uzyskać więcej informacji związanych z zaciskami, patrz rozdział 6.



Rys 13. Odgiąć zawiasy i obrócić panel przedni w dół o 180°, co pozwoli uzyskać dostęp do wnętrza panelu oraz ponownie podłączyć złącze płyty głównej.

- 4.5 Czynności kontrolne wykonywane przed przystąpieniem do użytkowania
- Po założeniu okablowania należy sprawdzić poprawność jego wykonania posługując się w tym celu schematem połączeń.
- Upewnić się, czy śruby na zaciskach zostały prawidłowo dokręcone. O ile jest to możliwe, sprawdzić prawidłowe działanie zewnętrznych urządzeń zabezpieczających.
- Postępując zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w kolejnym rozdziale, dokonać prawidłowej kalibracji ochrony przeciążeniowej silnika (o ile zostało zainstalowane) przeznaczonego dla silnika sprężarki.
- Po włączeniu panelu elektrycznego należy sprawdzić prawidłowy pobór prądu różnych urządzeń.
 Po upływie kilku godzin pracy systemu zaleca się sprawdzenie poprawności dokręcenia śrub na płytce zaciskowej (w tym podłączenia przewodu zasilającego).

Przestroga: przed wykonaniem tej czynności, w celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, konieczne jest wyłączenie panelu poprzez odłączenie znajdującego się przed nim przewodu zasilającego i założenie blokady w postaci kłódki. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac, należy przy użyciu próbnika sprawdzić obecność napięcia.



4.6 Kalibracja bezpiecznika silnika sprężarki

Poniżej pokazujemy jak, krok po kroku, prawidłowo skalibrować bezpiecznik silnika przeznaczony dla sprężarki.



Rys 15. Przy pierwszym uruchomieniu systemu zaleca się skalibrowanie bezpiecznika silnika na obwodach elektroenergetycznych sprężarki. Rzeczywistą absorpcję należy sprawdzić przy użyciu amperomierza.



Rys 17. Do przeprowadzenia kalibracji należy użyć śruby regulacyjnej znajdującej się z przodu ochrony przeciążeniowej silnika.



Rys 16. Na podstawie uzyskanych wyników absorpcji dokonać kalibracji bezpiecznika silnika. Pod żadnym pozorem wartość tego ustawienia nie może przekraczać wartości zakładanej przez producenta sprężarki.

Przestroga: nieprawidłowa kalibracja może doprowadzić do usterki sprężarki lub niepożądanego działania ochrony przeciążeniowej silnika.

4.7 Zamykanie panelu elektrycznego Po wykonaniu podłączeń elektrycznych, przeprowadzeniu kontroli oraz kalibracji, panel elektryczny może zostać zamknięty.



Rys 18. Zamknąć panel przedni, upewniając się czy wszystkie przewody znajdują się wewnątrz obudowy, a uszczelka pozostaje na swoim miejscu.



Rys 20. Włączyć zasilanie panelu i dokonać dokładnego odczytu/zaprogramowania wszystkich parametrów.



Rys 19. Dokręcić panel przedni używając do tego celu 4 śrub. Z prawej strony założyć osłonę śrub.



5.0 Programowanie parametrów

5.1 Panel sterowania



5.2 Przyciski

7	89	000000000000000000000000000000000000000
0	AUX	Sterowanie przekaźnikiem wyposażenia dodatkowego (steruj tymi przekaźnikami ręcznie, jeżeli parametr AU1/AU2 = 2/-2)
2	X ^	W górę/Wyciszenie brzęczyka alarmu
3	٩	Czuwanie (jeżeli system wyłączy się, ta dioda LED miga)
4		Temperatura pomieszczenia Ustawianie
5	× 1111	W dół/Ręczne odszranianie
6	-;;;;-	Oświetlenie komory
7		Parametry/ustawienia temperatury komory chłodniczej
8	С С	Ikona czuwania WYŁ. dioda LED = wyłączony panel elektryczny WŁ. dioda LED = włączony panel elektryczny, regulacja Migająca dioda = panel elektryczny w trybie czuwania (wyjścia są odłączone
9	-`Ċ,-	Ikona przełącznika drzwi/oświetlenia komory WYŁ. dioda LED = przełącznik drzwi jest wyłączony lub nieużywany; WŁ. dioda LED WYŁ. oświetlenia komory = WŁ. oświetlenie komory Migająca dioda LED = WŁĄCZONY przełącznik drzwi oraz oświetlenie komor
	14	lkona wywołania parametrów niskiej temp.

WYŁ. dioda LED = WŁĄCZONA dioda LED WYŁ. wywołania parametrów niskiej temp. = WŁ. wywołanie parametrów niskiej temp.



r Tr

Ikona wywołania wentylatora WYŁ. dioda LED = WŁĄCZONA dioda LED WYŁ. wywołania wentylatora = WŁ. wywołanie wentylatora Migająca dioda LED = pauza wentylatorów po wykonaniu odszraniania (patrz parametr F4)

5.3 Wyświetlacz LED

Danfoss

			Ikona wywołania odszraniania WYŁ. dioda LED = WŁĄCZONA dioda LED WYŁ. wywołania odszraniania = WŁ. wywołanie odszraniania Migająca dioda LED = Etap ociekania po wykonaniu odszraniania w toku (patrz parametr d7)
		13 AUX	Ikona przekaźnika pomocniczego (sygnalizacja wywołania przekaźnika AUX, jeśli AU1/AU2 = + 2 lub + 3) WYŁ. dioda LED = WYŁ. wywołanie przekaźnika pomocniczego (Aux) WŁ. dioda LED = WŁ. wywołanie przekaźnika pomocniczego (Aux)
		14	Ikona alarmu WŁ. dioda LED = Brak aktualnie uruchomionego alarmu WŁ. dioda LED = Alarm został uruchomiony, a następnie zatrzymany; Migająca dioda LED = Alarm w toku
		15	Kropka dziesiętna (miga w trybie nocnym)
		6	Tryb gorący (sygnalizuje aktywację rezystancji)
5.4	Wstęp	W celu poprawy be korzystanie z dwóc często zmienianych ogólnych różnych t	ezpieczeństwa i uproszczenia pracy operatora, sterownik AK-RC 113 umożliwia ch poziomów programowania. Pierwszy z nich (Poziom 1) służy do konfigurowania n parametrów NASTAW. Natomiast Poziom 2 służy do programowania parametrów trybów roboczych sterownika.
		Należy pamiętać, ż Najpierw należy za	e Poziom 1 programowania nie zapewnia bezpośredniego dostępu do Poziomu 2. kończyć programowanie i wyjść z poziomu pierwszego.
5.5	Objaśnienie symboli	Do celów praktycz	nych zostały zastosowane następujące symbole:
		(▲) klawisz W GOR	Ę 🔊 służy do zwiększania wartości i wyciszania sygnału alarmowego.
		(▼) klawisz W DÓŁ	瓣 służy do zmniejszania wartości i wymuszania odszraniania.
5.6	Nastawy i ich wyświetlanie	1. Nacisnąć przyc i	i sk SET w celu wyświetlenia bieżącej NASTAWY (temperatury)
		 Przytrzymać prz NASTAWĘ.Puśc chłodniczej. No 	zycisk SET jednocześnie wciskając klawisz (▲) lub (▼), aby zmodyfikować ić przycisk SET , aby powrócić do wyświetlania aktualnej temperatury w komorze wa nastawa będzie zostanie zapamiętana automatycznie.
5.7	Poziom 1 programowania	Dostęp do menu k	onfiguracyjnego Poziomu 1 uzyskiwany jest w sposób następujący:
	(użytkownik)	 Jednocześnie na wyświetlaczu po 	acisnąć i przytrzymać przez kilka sekund klawisze (▲) i (▼) do momentu aż na ojawi się pierwsza zmienna programowania.
		2. Zwolnić klawisz	e (▲) and (▼).
		3. Za pomocą klav	viszy (▲) lub (▼) wybrać zmienną, która ma być zmodyfikowana.
		4. Wybór zmienne	j umożliwi użytkownikowi wykonanie następujących:
		 wyświetlenie c 	lanego ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku SET.
		 aby zmodyfiko 	wać to ustawienie, wcisnąć klawisz SET oraz jednocześnie klawisz (▲) lub (▼).
		Po stawieniu nie poprzez jednoc wyświetlenia na	ezbędnych wartości konfiguracyjnych, użytkownik może opuścić menu zesne wciśnięcie klawiszy (▲) lub (▼) i przytrzymanie ich do chwili ponownego a ekranie temperatury komory chłodniczej.

5. Nowe ustawienia zapisywane są automatycznie w momencie wyjścia z menu konfiguracji.



5.8 Wykaz zmiennych poziomu 1 (użytkownik)

Zmienne	Znaczenie	Wartość	Domyślnie
r0	Różnica temperatury w porównaniu do głównej NASTAWY	0.2 – 10 °C	2 °C
d0	Odstęp pomiędzy startami odszraniania (godziny) Jeżeli d0 = 0, odszranianie cykliczne jest wyłączone	0 – 24 godziny	4 godziny
d2	Temperatura końca odszraniania Odszranianie nie jest wykonywane, jeżeli odczyt temperatury z czujnika odtajania jest większy niż d2. (W przypadku awarii tego czujnika odszranianie zostanie zatrzymane po upływie czasu ustawionego w parametrze d3)	-35 – 45 ℃	15 ℃
d3	Maks. czas odszraniania (minuty)	1 – 240 min	25 min
d7	Czas ociekania (minuty) Po zakończeniu odszraniania sprężarka i wentylatory pozostaną wyłączone przez czas d7, natomiast dioda LED znajdująca się na panelu przednim, sygnalizująca odszranianie zacznie pulsować.	0 – 10 min	0 min
F5	Przerwa w pracy wentylatora po odszranianiu (minuty) Pozwala to na wstrzymanie załączenia wentylatorów po ociekaniu przez czas F5. Jego odliczanie rozpocznie się wraz z zakończeniem ociekania. W przypadku nie ustawienia parametru ociekania, pauza wentylatora rozpocznie się tuż po zakończeniu odszraniania.	0 – 10 min	0 min
A1	Alarm zbyt niskiej temperatury Pozwala na zdefiniowanie dolnego limitu temperatury w przestrzeni chłodzonej. Alarm załączany jest poniżej wartości A1: diody LED alarmu zaczną migać, podobnie jak wyświetlana wartość temperatury oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o wystąpieniu problemu.	-45 – (A2-1) °C	-45 ℃
A2	Alarm zbyt wysokiej temperatury Pozwala na zdefiniowanie górnego limitu temperatury w przestrzeni chłodzonej. Alarm załączany jest w przypadku przekroczenia wartości A2: diody LED alarmu zaczną migać, podobnie jak wyświetlana wartość temperatury oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o wystąpieniu problemu.	(A1+1) – 99 °C	99 ℃
tEu	Wyświetlanie temperatury parownika (nie wyświetla nic, jeżeli dE = 1)	temperatura parownika	tylko odczyt

5.9 Poziom 2 programowania (instalator)

Dostęp do drugiego poziomu programowania uzyskuje się poprzez jednoczesne przyciśnięcie oraz przytrzymanie przez kilka sekund klawiszy W GÓRĘ (▲) i W DÓŁ (▼) oraz przycisku OŚWIETLENIA.

System automatycznie przechodzi w tryb czuwania w momencie pojawienia się na wyświetlaczu pierwszej zmiennej umożliwiającej zaprogramowanie.

- 1. Za pomocą klawiszy W GÓRĘ (▲) lub W DÓŁ (▼) wybrać zmienną, która ma być zmodyfikowana. Wybór parametru umożliwi użytkownikowi wykonanie następujących:
- 2. Wyświetlenie wartości parametru przyciskając przycisk NASTAWY.
- 3. Zmianę nastawy poprzez przytrzymanie przycisku SET i naciśnięcie klawisza (▲) lub (▼).
- 4. Po dokonaniu niezbędnych ustawień konfiguracyjnych, użytkownik może opuścić menu poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy (▲) oraz (▼) i przytrzymanie ich do chwili ponownego wyświetlenia na ekranie temperatury pomieszczenia.
- 5. Wcisnąć przycisk CZUWANIA, aby umożliwić sterowanie elektroniczne.

5.10	Wykaz zmiennych	
	poziomu 2 (instalator)	

Zmienne	Znaczenie	Wartość	Domyślnie
F3	Status wentylatora przy wyłączonej sprężarce	0 = Wentylatory pracują cały czas 1 = Wentylatory pracują tylko, gdy włączona jest sprężarka 2 = Wentylatory wyłączone	1
F4	Pauza wentylatora podczas odszraniania	0 = Wentylatory pracują podczas odszraniania 1 = Wentylatory nie pracują podczas odszraniania	1
F6	Aktywacja wentylatorów parownika dla recyrkulacji powietrza. Wentylatory te włączają się na czas zdefiniowany przez F7, jeżeli nie zaczęły pracować przez czas F6. Jeżeli czas włączenia koliduje z czasem odszraniania, nastąpi oczekiwanie na koniec odszraniania.	0 – 240 min 0 = (funkcja wyłączona)	0 min
F7	Wentylatory parownika dla recyrkulacji powietrza. Czas pracy wentylatorów dla F6	0 – 240 sec	10 sec
dE	Obecność sondy parownika W przypadku braku czujnika parownika, odszranianie odbywa się cyklicznie wg interwału zgodnego z parametrem d0: odszranianie zakończy się, gdy urządzenie zewnętrzne wyłączy i zamknie zdalny styk odszraniania lub wraz z upłynięciem czasu d3.	0 = obecny czujnika parownika 1 = brak czujnika parownika	0



d1	Rodzaj odszraniania: za pomocą grzałek, odwrócenia cyklu (gaz gorący) lub z wykorzystaniem rezystancji termostatycznej. Ostrzeżenie: w tego typu panelach nie należy ustawiać parametru d1 = 1, patrz Rozdział 5.15.	0 = element 1 = gaz gorący (patrz Rozdział 5.15) 2 = za pomocą rezystancji termostatycznej	0
dPo	Odszranianie przy włączaniu	0 = wyłączone 1 = odszranianie przy włączaniu (jeżeli jest możliwe)	0
dSE	Inteligentne odszranianie	0 = wyłączone 1 = włączone	0
dSt	Nastawa inteligentnego odszraniania (jeżeli dSE = 1) Odliczany czas pomiędzy odszranianiem jest zwiększany tylko, gdy sprężarka jest WŁĄCZONA, a temperatura parownika jest mniejsza niż dSt.	-30 – 30 ℃	1 °C
dFd	Informacja wyświetlana podczas odszraniania	0 = bieżąca temperatura 1 = temperatura w momencie startu odszraniania 2 = "DEF"	1
Ad	Adres sieci Modbus	0 – 247	0
Bdr	Szybkość transmisji przez magistralę Modbus	0 = 300 bodów 1 = 600 bodów 2 = 1200 bodów 3 = 2400 bodów 4 = 4800 bodów 5 = 9600 bodów 6 = 14400 bodów 7 = 19200 bodów 8 = 38400 bodów	8
Prt	Sprawdzenie parzystości Modbus	0 = brak 1 = parzyste 2 = nieparzyste	1
Ald	Sygnalizowanie i opóźnienie wyświetlania alarmu Uruchomienie i wyświetlenie alarmu nastąpi po upłynięciu czasu opóźnienia	0 – 240 min	120 min
C1	Minimalny czas pomiędzy wyłączeniem, a kolejnym włączeniem sprężarki.	0 – 15 min	0 min
CAL	Cold room sensor value correction	-10 – 10 °C	0 °C
CE1	Czas WŁĄCZENIA sprężarki w przypadku usterki sondy otoczenia (tryb awaryjny). Jeżeli CE1 = 0, tryb awaryjny w sytuacji wystąpienia błędu E0 pozostaje wyłączony, sprężarka pozostaje wyłączona i odszranianie jest zablokowane, aby oszczędzać pozostałe zimno.	0 – 240 min 0 = wyłączone	0 min
CE2	Czas WYŁĄCZENIA sprężarki w przypadku usterki sondy otoczenia	5 – 240 min	5 min
doC	Czas bezpieczeństwa sprężarki dla wyłącznika drzwiowego: po otwarciu drzwi wentylatory parownika są wyłączane, a sprężarka kontynuuje pracę przez czas doC, po upłynięciu którego zostaje wyłączona.	0 – 5 min	0 min
tdo	Czas ponownego uruchomienia sprężarki po otwarciu drzwi. gdy drzwi pozostają otwarte przez czas tdo, normalna praca jest wyłączana i aktywowany jest alarm drzwi (Ed). Jeżeli przełącznik drzwi jest zamknięty, ale oświetlenie pozostaje włączone przez czas dłuższy niż tdo, aktywowany jest alarm komórki oświetlenia (E9). Gdy tdo = 0, parametr ten jest wyłączony.	0 – 240 min 0 = disabled	0 min
Fst	Temperatura wyłączenia wentylatorów parownika: wentylatory parownika zostaną zatrzymane, jeżeli temperatura odczytana przez czujnik na parowniku przewyższy tą wartość.	-45 – 99 ℃	99 °C
Fd	Różnica Fst	1 – 10 °C	2 °C
LSE	Minimalna wartość, jaką można przypisać dla nastawy.	-45 – (HSE-1) °C	-45 °C
HSE	Maksymalna wartość, jaką można przypisać dla nastawy.	(LSE+1) – 99 °C	99 °C



AU1	Sterowanie przekaźnika 1 alarmowego/ pomocniczego	 -6 (NC) = przekaźnik pozbawiony energii podczas czuwania -5 (NC) = Stykdla sterowania elementu obudowy (przekaźnik AUX zamknięty, gdy wyjście sprężarki nie jest aktywne). -4 (NC) = funkcja odsysania (NC, patrz ROZDZ 5.16) -3 (NC) = automatyczny rzekaźnik wyposażenia pomocniczego zarządzany przez nastawę temp. StA z różnicą 2°C (NC) -2 (NC) = ręczny przekaźnik pomocniczy sterowany za pomocą przycisku AUX (NC) -1 (NC) = przekaźnik alarmowy (NC) 0 = przekaźnik alarmowy (NO) 2 (NO) = ręczny przekaźnik pomocniczy sterowany materia pomocniczy sterowany przyciskiem AUX (NO) 3 (NO) = automatyczny przekaźnik wyposażenia pomocniczego zarządzany przez nastawę temp. StA z róźnicą 2°C (NO) 4 (NO) = funkcja odsysania (NO, patrz ROZDZ 5.16) 5 (NO) = styk bezpotencjałowy dla agregatu skraplającego (przekaźnik wzbudzony podczas czuwania 	-1
AU2	Sterowanie przekaźnika 2 alarmowego/pomocniczego	(tak jak AU1)	5
StA	Nastawa temperatury dla przekaźnika pomocniczego	-45 – 45 °C	0 °C
nSC	Współczynnik korygujący dla przycisku SET podczas pracy nocnej (oszczędność energii) (z In1 lub In2 = 8 lub -8) W trybie pracy nocnej nastawa sterowania to: Nastawa sterowania = nastawa + nSC W trybie nocnym miga separator dziesiętny.	-20 – 20 °C	0 °C
In1	Ustawienie wejścia INP-1	 8 = Wejście cyfrowe trybu nocnego (oszczędność energii, N.O.) 7 = Zdalne zatrzymanie odszraniania (N.O.) (odczytuje rosnącą krawędź impulsu) 6 = Zdalne uruchomienie odszraniania (N.O.) (odczytuje rosnącą krawędź impulsu) 5 = Zdalne czuwanie (N.O.) (Aby poinformować o trybie czuwania, na wyświetlaczu pojawia się "In5" na przemian z bieżącym widokiem) 4 = Przełącznik ciśnienia odsysania (N.O.) 3 = Alarm człowieka w komorze chłodniczej (N.O.) 2 = Ochrona sprężarki (N.O.) 1 = Przełącznik drzwi (N.O.) 2 = Ochrona sprężarki (N.C.) -2 = Ochrona sprężarki (N.C.) -3 = Alarm człowieka w komorze chłodniczej (N.C.) -4 = Przełącznik drzwi (N.C.) -5 = Zdalne czuwanie (N.C.) (Aby poinformować o trybie czuwania, na wyświetlaczu pojawia się "In5" na przemian z bieżącym widokiem) -6 = Zdalne uruchomienie odszraniania (N.C.) (odczytuje opadającą krawędź impulsu) -7 = Zdalne zatrzymanie odszraniania (N.C.) (odczytuje opadającą krawędź impulsu) -8 = Wejście cyfrowe trybu nocnego (oszczędność energii, N.C.) 	2
In2	Ustawienie wejścia INP-2	(tak jak ln1)	1



bEE	Brzęczyk włączony	0 = wyłączone 1 = włączone	1
mOd	Tryb pracy termoregulatora	0 = Wywołanie parametrów niskiej temp.; 1 = Wywołanie parametrów wysokiej temp. (z mOd = 1, wykluczając odszranianie i sekcję wentylatora Fst)	0
P1	Poziom zabezpieczenia hasłem (aktywny, jeżeli parametr PA jest różny od 0)	0 = wyświetlanie tylko nastawy 1 = wyświetlanie nastawy, AUX, dostęp do oświetlenia 2 = brak dostępu do programowania 3 = brak dostępu do programowania na poziomie drugim	3
PA	Hasło (patrz również parametr P1)	0-999 0 = nieaktywny	0
reL	Wydanie oprogramowania	wskazuje wersję oprogramowania	2 (tylko odczyt)

5.11 Uruchamianie sterownika
elektronicznego
AK-RC 113Po wykonaniu instalacji elektrycznej na panelu elektrycznym należy go zasilić za pomocą wyłącznika
głównego. Spowoduje to wyemitowanie przez panel elektryczny trwającego kilka sekund sygnału
dźwiękowego oraz jednoczesne zapalenie się na wyświetlaczu wszystkich diod LED.

W trybie zimnym (mOd = 0), sterownik **AK-RC 113** załączy sprężarkę, gdy temperatura w komorze chłodniczej przekroczy wartość ustawienia + różnicę (r0). Natomiast wyłączenie sprężarki nastąpi, gdy temperatura w komorze chłodniczej spadnie poniżej wartości nastawy.

Jeżeli wybrana została funkcja odsysania (parametr AU1/AU2 = 4/-4), patrz rozdział 5.16 dotyczący warunków załączania/wyłączania sprężarki.

W trybie gorącym (mOd = 1), sterownik AK-RC 113 aktywuje wydajność cieplną (wydajność COMPR), gdy temperatura w komorze chłodniczej spadnie poniżej wartości ustawienia — różnica (r0). Z kolei wyłączenie wydajności cieplnej (wydajności COMPR) nastąpi, gdy temperatura w komorze chłodniczej przekroczy wartość nastawy.

5.13Ręczna aktywacja/
dezaktywacjaAby włączyć odszranianie wystarczy nacisnąć specjalny, przeznaczony do tego celu przycisk (patrz
Rozdział 5.2), co spowoduje aktywację przekaźnika rezystancyjnego. Odszranianie nie zostanie
uruchomione, jeśli ustawienie temperatury zakończenia odszraniania (d2) będzie niższe od wartości
temperatury zmierzonej przez sondę parownika. Odszranianie zakończy się wraz z osiągnięciem
temperatury zakończenia odszraniania (d2) lub maksymalnego czasu odszraniania (d3) bądź w
przypadku ręcznego wymuszania zakończenia odszraniania (przycisk zakończenia odszraniania lub
wejście cyfrowe).

 5.14
 Odszranianie z wykorzystaniem rezystancji termostatycznych
 Ustawić parametr d1 = 2 dla zarządzania rezystancją odszraniania z wykorzystaniem ograniczenia czasowego. Podczas odszraniania, przekaźnik odszraniania pozostaje aktywny, jeżeli temperatura odczytana przez sondę odszraniania nie przekracza wartości d2. Niezależnie od stanu przekaźnika, czas trwania fazy odszraniania będzie zgodny z ustawieniem minutowym parametru d3. W ten sposób uzyskujemy skuteczniejsze odszranianie parownika, a to z kolei przekłada się na oszczędność energii.

5.15 Odtajanie gorącym gazem Ostrzeżenie: w tego typu panelach elektrycznych nie ustawiać wartości d1 = 1. Tego typu panele elektryczne nie obsługują funkcji odtajania gorącym gazem.

5.16 Funkcja odsysaniaWybór trybu pracy PUMP DOWN (ODSYSANIE) w przypadku sprężarki pracującej na bloku zacisków
X1, będzie wiązał się ze zmianą połączeń, zgodnie ze schematem elektrycznym.Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ustawiać parametrów AU1/AU2 na wartość 4/-4, ponieważ funkcja

PUMP DOWN jest funkcją elektromechaniczną, osadzoną wewnątrz panelu elektrycznego.

5.17 Funkcja ochrony hasłem W przypadku, gdy ustawienie parametru PA posiada wartość różną od 0, następuje aktywacja funkcji bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej na temat innych trybów ochrony, patrz informacje dotyczące parametru P1. Po skonfigurowaniu parametru PA, ochrona będzie uruchamiana po upływie dwóch minut bezczynności. Na wyświetlaczu wyświetlone zostaną 000. Używając przycisków góra/dół należy zmienić tę wartość, a następnie zatwierdzić za pomocą przycisku SET.

W przypadku zapomnienia hasła, użyć hasła uniwersalnego 100.

5.12 Warunki włączania/ wyłączania na zimno/

gorgco



6.0 Połączenie Modbus

6.1 *Konfiguracja sieciowa z protokołem modbus-RTU* w przypadku połączeń **RS-485** z protokołem **Modbus-RTU** należy postępować według poniższego schematu.



7.0 Diagnostyka

7.1 Diagnostyka za pomocą kodów alarmowych W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, sterownik **AK-RC 113** będzie informował operatora wyświetlając kody alarmów oraz emitując z wnętrza panelu sterowania sygnał dźwiękowy. Alarmy temperaturowe EL i EH są blokowane i pozostają widoczne (świeci ikona alarmu) aż do ich potwierdzenia (poprzez naciśnięcie przycisku). Jeżeli wystąpi stan alarmowy, na wyświetlaczu pojawi się jeden z poniższych komunikatów:

Kod alarmu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
EO	Czujnik temperatury w komorze chłodniczej nie działa poprawnie.	 Sprawdzić, czy czujnik temperatury komory chłodniczej działa poprawnie Jeżeli problem nie został rozwiązany, wymienić czujnik
E1	Nieprawidłowe działanie czujnika odtajania. (W tym przypadku odszranianie będzie trwało przez czas określony zmienną d3)	 Sprawdzić, czy czujnik odtajania działa poprawnie Jeżeli problem nie ustępuje, wymienić czujnik
E2	Alarm Eeprom Wykryto alarm dotyczący pamięci EEPROM (Wszystkie wyjścia zwyjątkiem alarmowego zostały wyłączone)	Wyłącz i włącz urządzenie
E8	Alarm informujący o tym, iż w komorze chłodniczej znajduje się człowiek	 Wyzerować wejście alarmu wewnątrz komory chłodniczej
Ec	Zadziałało zabezpieczenie sprężarki (np. zabezpieczenie termiczne lub presostat wysokiego ciśnienia) (Wszystkie wyjścia z wyjątkiem alarmowego — tam, gdzie ma to zastosowanie — zostały wyłączone)	 Sprawdzić czy sprężarka nie jest uszkodzona. Sprawdzić pobór prądu przez sprężarkę. Jeżeli problem nie ustępuje, skontak- tować się z pomocą techniczną
Ed	Alarm otwarcia drzwi. Gdy drzwi pozostają otwarte przez czas dłuższy niż tdo, następuje wyłączenie normalnego działania i aktywuje się alarm otwartych drzwi (Ed)	 Sprawdzić stan wyłącznika drzwiowego Sprawdzić połączenia wyłącznika drzwiowego Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktować się z pomocą techniczną
E9	Alarm oświetlenia pomieszczenia. Oświetlenie pomieszczenia było włączone przez czas dłuższy niż tdo.	• Wyłączyć oświetlenie
EH	Alarm zbyt wysokiej temperatury. Temperatura wewnątrz komory chłodniczej przekroczyła maksymalną nastawę alarmową temperatury (patrz zmienna A2, programowane przez użytkownika).	 Sprawdzić, czy sprężarka działa poprawnie. Czujnik nie odczytuje poprawnie temperatury lub nie działa sterowanie start/stop sprężarki.
EL	Alarm zbyt niskiej temperatury. Temperatura wewnątrz komory chłodniczej przekroczyła min. nastawę alarmową temperatury (patrz zmienna A1, programowane przez użytkownika).	 Sprawdzić, czy sprężarka działa poprawnie. Czujnik nie odczytuje poprawnie temperatury lub nie działa sterowanie start/stop sprężarki.



7.2 Rozwiązywanie problemów

W przypadku niewyświetlenia kodu alarmu, poniżej przedstawiliśmy najczęstsze przyczyny pojawiających się nieprawidłowości. Mogą one dotyczyć zarówno problemów wewnętrznych, jak i zewnętrznych związanych z panelem elektrycznym.

Zdarzenie	Możliwa przyczyna	Czynność, którą należy wykonać	
Sprężarka nie uruchamia się Wyświetlacz jest WYŁĄCZONY	Brak zasilania.	 Sprawdzić, czy zielone diody na wyświetlaczu panelu oraz wskazujące działanie urządzenia d są zapalone. 	
		Sprawdzić podłączenie sondy otoczenia.	
		Jeżeli problem nie został rozwiązany, wymienić czujnik.	
	Aktywacja bezpiecznika ogólnego.	 Przed ponownym włożeniem bezpiecznika należy przeprowadzić kontrolę pod kątem zwarć. Następnie, ponownie włożyć bezpiecznik sprawdzając wszystkie parametry absorpcji w celu wykrycia wszelkich możliwych nieprawidłowości. 	
	Aktywacja bezpiecznika obwodów pomocniczych.	 Przed ponownym włożeniem bezpiecznika należy przeprowadzić kontrolę pod kątem zwarć. Następnie, ponownie włożyć bezpiecznik sprawdzając wszystkie parametry absorpcji w celu wykrycia wszelkich możliwych nieprawidłowości. 	
	Aktywacja bezpiecznika obwodu wtórnego na transformatorze.	Ponownie włożyć bezpiecznik (bezpiecznik szklany 10x20 F250mA 250V).	
		 Sprawdzić, czy absorpcja na obwodzie wtórnym transformatora nie przekracza 0,25 A. 	
		 Sprawdzić, czy do zacisków zasilania Kriwan nie zostali podłączeni żadni inni użytkownicy. 	
		 Sprawdzić, czy na obwodzie wtórnym nie doszło do żadnych zwarć. 	
Sprężarka nie uruchamia się	Panel znajduje się w trybie czuwania.	 Sprawdzić, czy panel nie został przestawiony w tryb czuwania (migająca zielona dioda ()). Jeśli tak, należy nacisnąć pokazany wyżej przycisk w celu ponownego uruchomienia panelu (zielona dioda LED () świecąca światłem stałym). 	
	Aktywacja lub nieprawidłowe działanie presostatów bądź modułu Kriwan.	 Sprawdzić podłączenia elektryczne, kalibrację oraz prawidłowe działanie czujników i sprężarki. 	
		 W przypadku, gdy kwestia dotyczy pierwszego uruchomienia, należy sprawdzić obecność mostka wyboru trybu pracy "PumpDown/Thermostat" (Odsysanie/Termostat) na płytce zaciskowej X1 oraz zworki na zaciskach urządzeń niepodłączonych do systemu (presostaty, Kriwan). 	
Cykl odtajania nie jest wykonywany	Nieprawidłowo ustawione parametry cyklu odtajania	Sprawdzić prawidłowość wprowadzonych wartości.	



8.0 Konserwacja

8.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

 \triangle

Bez względu na charakter konserwacji, wszelkie związane z nią czynności muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel techniczny.

W przypadku awarii lub konserwacji związanej z instalacją elektryczną, przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek kontroli, najpierw należy odłączyć panel od wyłącznika sieci zasilającej, ustawiając go w pozycji otwarcia (O). Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac, należy przy użyciu próbnika sprawdzić obecność napięcia. Dowolne elementy panelu elektrycznego, jeśli okażą się wadliwe, mogą zostać zastąpione wyłącznie częściami oryginalnymi.

W przypadku, gdy konserwacja dotyczy części znajdujących się poza panelem, należy wykonać następujące czynności:

- Bezpiecznie i z zachowaniem należytej ostrożności odizolować zasilanie panelu w jeden z następujących sposobów:
- Wyłączyć wyłącznik główny AK-RC 113, a następnie zamknąć pokrywę przednią wykorzystując do tego celu kłódkę.
- Trwale odłączyć zasilanie przed panelem, ustawiając przełącznik w pozycji OFF (Wył.).
- Rozmieścić ostrzeżenia informujące, że maszyna poddawana jest właśnie konserwacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności konserwacyjnych, należy zrealizować następujące wytyczne z zakresu bezpieczeństwa:

- odłączyć panel elektryczny od zasilania.
- Uniemożliwić osobom nieupoważnionym wstęp do strefy, w której prowadzone są prace.
- Rozmieścić ostrzeżenia informujące, że maszyna poddawana jest właśnie konserwacji.
- Należy nosić odpowiednią odzież roboczą (kombinezony, rękawice, obuwie, nakrycia ochronne głowy) pozbawioną luźno zwisających dodatków.
- Należy zdjąć z siebie wszelkie przedmioty, które mogą zaplątać się w wystające elementy panelu elektrycznego.
- Niezbędne jest posiadanie sprzętu oraz narzędzi pozwalających uniknąć wypadków, przystosowanych do wykonywanych czynności.
- Narzędzia muszą pozostawać czyste i wolne od smarów.
- Należy zaopatrzyć się w dokumentację techniczną niezbędną do wykonania czynności konserwacyjnych (schematy połączeń, tabele, rysunki, itp.).
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy usunąć wszystkie pozostałości i dokładnie wyczyścić panel.

UWAGA: Bezwzględnie zabronione jest umieszczanie wewnątrz panelu dodatkowych elementów.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zignorowania któregokolwiek z punktów niniejszego rozdziału.

8.2 Konserwacja

Przeprowadzanie zaplanowanych prac konserwacyjnych jest niezbędne dla zagwarantowania prawidłowego działania panelu elektrycznego, a także pozwala zapobiec pogorszeniu się stanu niektórych elementów, co mogłoby stać się potencjalnym źródłem zagrożenia dla ludzi. Konserwacja może być wykonywana wyłącznie przez wyspecjalizowany personel techniczny i zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa.

Urządzenie	Interwencja	Częstotliwość
Zespół listw zaciskowych	Dokręcenie przewodów	Po upływie pierwszych 20 dni pracy
Zespół listw zaciskowych	Dokręcenie przewodów	Raz do roku



9.0 Załączniki

9.1 Schemat połączeń AK-RC 113





Danfoss

9.2 Lista części



Legenda		
Nr	Opis	
1.	Tylna część panelu wykonana z ABS	
2.	4-biegunowy bezpiecznik magnetotermiczny wyposażony w wyłącznik ogólny/funkcję ochrony ogólnej	
3.	Styczniki umożliwiające sterowanie pracą urządzeń	
4.	Bezpiecznik silnika wchodzący w skład układu ochronnego sprężarki	
5.	Zabezpieczenie pomocnicze w postaci 1-biegunowego bezpiecznika magnetotermicznego	
6.	Zawiasy umożliwiające otwieranie przedniej części panelu	
7.	Przezroczysta pokrywa przednia wykonana z poliwęglanu	
8.	Osłona śrub wykonana z przezroczystego poliwęglanu	
9.	Transformator obwodów pomocniczych (z bezpiecznikiem szklanym 10x20 F250mA 250V)	
10.	Złącze umożliwiające połączenia panelu z płytką drukowaną	
11.	Panel przedni	
12.	Płytka drukowana	
13.	Pokrywa płytki drukowanej	
14.	Śruby mocujące płytki drukowanej	
15.	Śruby skręcające obudowę panelu	
16.	Blok zacisków pomocniczych X1	
17.	Blok zacisków zasilania X2	

10.0 Zamówienia

Тур	Numer katalogowy
Optyma Control, trójfazowy (4 KM), wraz z 2 czujnikami, 4,5-6,3 A	080Z3221
Optyma Control, trójfazowy (4 KM), wraz z 2 czujnikami, 7-10 A	080Z3222
Optyma Control, trójfazowy (7,5 KM), wraz z 2 czujnikami, 11-16 A	080Z3226
Optyma Control, trójfazowy (7,5 KM), wraz z 2 czujnikami, 14-20 A	080Z3227
Czujnik EKS 221 (część zapasowa)	084N3210



ENGINEERING TOMORROW

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.